SEE N SPEAK®

- ✓ Recargables
- ✓ Resistentes
- ✓ Fáciles de usar

Lupas grabables

MANUAL DEL USUARIO

Contenido

Instrucciones para su cuidado 3
Cómo colocar y reemplazar las pilas 3
Cómo grabar y reproducir con See 'N' Speak 4
Características de See 'N' Speak 5
Especificaciones técnicas 6
Resolución de problemas 7
Garantía y servicio técnico 8

Por favor conserve estas instrucciones para consultas futuras.

Esta lupa grabable única es perfecta para que los niños se concentren en sus observaciones sin la presión de tener que escribir y les permite desarrollar habilidades esenciales de forma divertida. La etiqueta lavable e insertable en el mango permite que los niños escriban sus nombres para facilitar la identificación de su grabación.

La lupa posee una lente dual con aumento 2 x y 4 x y permite una grabación de hasta 30 segundos.

Tamaño total:	**L 22 cm x diámetro 12 cm**
Tamaño de la lente:	**Diámetro 9 cm**

Agradecemos a Shehnaz Vorajee, Lancashire, por esta idea.

Instrucciones para su cuidado

- La limpieza debe hacerla un adulto.
- Asegúrese de que el producto esté apagado antes de comenzar a limpiarlo.
- Para limpiar el estuche del See 'N' Speak, pase con delicadeza un paño limpio y húmedo.
- Para limpiar la lente, utilice agua tibia con jabón, retire cualquier exceso de espuma y seque bien.
- No permita que el producto entre en contacto con líquido alguno durante su uso.

Cómo colocar y reemplazar las pilas

- Su See 'N' Speak utiliza pilas 2 x AAA .
- Las pilas deben insertarse de forma correcta como se muestra a continuación.
- Retire la tapa de las pilas con un destornillador Phillips.
- Coloque las pilas como se muestra.
- Vuelva a colocar la tapa y ajuste el tornillo.

1)

2)

Advertencias sobre las pilas

- Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
- Utilice solo pilas del mismo tipo.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, reemplace todas las pilas al mismo tiempo.
- No mezcle pilas recargables y no recargables.
- Asegúrese de que todas las pilas estén colocadas de forma correcta.

Cómo grabar y reproducir con See 'N' Speak



Para grabar:

1. Mueva el interruptor deslizable a 'REC'.
2. Toque los contactos una vez para comenzar a grabar.
3. Luego del bip, hable por hasta 30 segundos.
4. Toque los contactos por segunda vez, para finalizar la grabación. See 'N' Speak hará dos bips.
5. Las siguientes grabaciones se grabarán sobre las anteriores.

Para reproducir:

1. Mueva el interruptor deslizable a 'PLAY'.
2. Toque los contactos una vez para comenzar la reproducción.
3. See 'N' Speak reproducirá toda la grabación.
4. Toque los contactos otra vez para detener la reproducción.



Características de See 'N' Speak

Tiempo de grabación de 30 segundos. Tocar los contactos para activar.

Lente dual, aumentos de 2 x y 4 x.

La tarjeta lavable se desliza fuera del mango.

Diseño fuerte y resistente. Conjunto de 6 colores brillantes.

Especificaciones técnicas

Característica	Especificación
Tipo de pila	2 x AAA
Duración de la pila (modo en espera)	1 año aproximadamente
Peso	200 g
Dimensiones	L22 x P12 x D2.5 cm
Duración de la pila (modo de reproducción)	2000 reproducciones (dependiendo de su duración)
Duración de la pila (modo grabación)	4000 grabaciones (dependiendo de su duración)
Duración de grabación y reproducción	30 segundos
Aumento de la lente principal	2 x
Aumento de la lente secundaria	4 x

Resolución de problemas

Problema	Solución
See ‘N’ Speak no graba sonidos.	Asegúrese de que el interruptor deslizable esté en ‘REC’. Asegúrese de que las pilas no estén gastadas, y de que estén colocadas de forma correcta.
See ‘N’ Speak no reproduce sonidos.	Asegúrese de que el interruptor deslizable esté en ‘PLAY’. Asegúrese de que las pilas no estén gastadas, y de que estén colocadas de forma correcta.
Las pilas son nuevas, y el See ‘N’ Speak no graba ni reproduce sonidos.	Asegúrese de que los contactos estén limpios.

SEE N SPEAK®

Garantía y servicio técnico

Este producto posee una garantía de un año para problemas que surjan durante su uso normal. Al maltratar el See 'N' Speak o abrir la unidad, se invalida la garantía. La pérdida de datos almacenados en la unidad y sus consecuencias no están cubiertos por esta garantía. Todos los arreglos hechos fuera de la garantía están sujetos a una tarifa por el repuesto.

Servicio técnico

Por favor visite www.tts-group.co.uk por información actualizada sobre el producto. Escriba a feedback@tts-group.co.uk para servicio técnico.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, RU.

Línea gratuita: 0800 318686
Fax gratuito: 0800 137525

ADVERTENCIA: No elimine este producto con los residuos domésticos. Llévelo a un punto de recolección para el reciclaje de dispositivos electrónicos.

CE

No recomendado para niños menores de 3 años ya que contiene piezas pequeñas. Peligro de atragantamiento. Fabricado en China, para TTS Group Ltd.

SEE N SPEAK®

TTS Group Ltd., Park Lane Business Park, Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 9GU, RU

TTS forma parte del grupo RM